



MANUAL PREMIUM DE CUIDADO

# Mantenimiento de Juntas en Ventanas PVC

Guía oficial de prevención, limpieza y diagnóstico para prolongar el confort de su hogar.

# La Anatomía del Confort


Las juntas son el componente vital para el rendimiento de su ventana.  
Un mantenimiento sencillo garantiza cuatro pilares de confort:



**Aislamiento térmico**  
(Bloquea transferencias de temperatura).



**Protección frente al ruido**  
(Crea una barrera acústica).



**Estanqueidad total**  
(Protección absoluta contra el agua y la humedad).




**Buen cierre de la hoja**  
(Asegura un ajuste mecánico perfecto).

# El Ciclo de Mantenimiento Preventivo

Un ritmo de cuidado sencillo para preservar la elasticidad y el funcionamiento perfecto.

Cuidado  
Habitual



**Enfoque:** Nutrición, elasticidad y prevención de resequead.

**Frecuencia:** Una vez al año.

Cuidado  
Adicional

# Limpieza Habitual: Delicadeza y Precisión

1



## Revise

Inspeccione periódicamente las juntas en todo el perímetro de la hoja.

2



## Retire

Elimine el polvo y la suciedad superficial utilizando únicamente un paño suave.

3



## Lave

Aplique agua y un jabón neutro suave. Es crucial limpiar sin frotar con demasiada fuerza.

4



## Seque

Tras la limpieza, seque las juntas con extremo cuidado utilizando un paño limpio y seco.

# Acondicionamiento Anual: Elasticidad a Largo Plazo



1 vez  
al año

Para mantener la limpieza y la elasticidad de las juntas, pase suavemente un paño con un producto siliconado específico.

## ¿Por qué es necesario?

Este tratamiento especializado mantiene la superficie en buen estado y **reduce drásticamente el riesgo de que el material se reseque y se quiebre** con el tiempo.

# Matriz de Cuidado: Protegiendo el Material

| <b>USO SEGURO</b><br>(Mantiene la garantía y función)                             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Paños suaves y de microfibra.                          |
|  | Agua pura y jabón neutro suave.                        |
|  | Productos siliconados específicos para juntas de goma. |
|                                                                                   |                                                        |

| <b>RIESGO DE DAÑO</b><br>(Destruye la elasticidad de la junta)                      |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Acetona, éter, disolventes o químicos agresivos.         |
|  | Productos abrasivos, polvos o estropajos duros.          |
|  | Limpiar en seco si hay polvo o depósitos acumulados.     |
|  | Aceites o lubricantes no adecuados que degradan la goma. |

# Diagnóstico Visual: Identificación de Desgaste

Monitoree estas señales para intervenir antes de perder eficiencia térmica.



La junta se ha vuelto rígida al tacto.



Han aparecido grietas visibles en la goma.



La junta se ha deformado o se ha salido de su carril en alguna zona.



La hoja de la ventana empieza a cerrar con dificultad.



Se percibe entrada de aire, aumento de ruido exterior, o pérdida de estanqueidad.

**Acción Recomendada:** Revisar el perímetro exhaustivamente o contactar con el servicio técnico.

# La Regla de Oro del Mantenimiento

## CONSEJO ÚTIL

**Si la ventana ya no cierra como antes, la causa no siempre está solo en la junta.**

El problema también puede deberse a la desregulación de la hoja o a un desajuste mecánico en el herraje.

**En este escenario, es fundamental no hacer pruebas de ajuste por cuenta propia. Contacte a tiempo con el servicio técnico para evitar daños irreversibles en el mecanismo.**



# Soporte Técnico Especializado

Para revisiones, herrajes o sustitución de juntas, cuente con nuestro equipo.



## Slit int trade SL - Ventanas y Puertas PVC

Dirección: Rambla Salvador Samà 5 - 08800 Vilanova i la Geltrú

Teléfono: +34 641 31 74 22 (WhatsApp disponible)

Web: [www.ventanaspoin.com](http://www.ventanaspoin.com)

Email: [ventanaspoin.info@gmail.com](mailto:ventanaspoin.info@gmail.com)